

GriP AntiSlip Floor

AntiSlip Sikkerhedsbelægning

Teknisk informationsblad - og brugsvejledning

GriP AntiSlip Floor er en transparent specialbelægning, der kan påføres på glatte gulve, hvilket eliminerer risikoen for at glide.

Den skridsikre belægning er baseret på et opløsningsmiddelfrit, 2-komponents polyurethan-system, der er miljøvenlig og sikker i brug. Det kan anvendes til mange gulvtyper, herunder keramik, natursten, metaller, glas og mange andre overflader, der gæses på med sko.

GriP AntiSlip Floor er den eneste verdensomspændende certificerede Anti-Slip belægning til sko områder. Vores produkter er certificeret af tyske TÜV.

TÜV Rheinland, Sikkerhedsklasse R11, i henhold til DIN 51130

ASTM certificeret. Friktionsniveau 0,91

CSIRO Infrastructure Technologies - Australien og New Zealand ifølge EN13 / 2516 03/0212.

Garanti: 12 måneder efter levering.

GriP AntiSlip Floor er tilgængelig i 2.0m2 påførings sæt, der indeholder belægning og nødvendige påføringsværktøjer.

Indhold af GriP AntiSlip Floor 2.0m2 sæt:

- Basisbelægning "A"
- Hærder "B"
- Primer, "Promoter P"
- Rengøringsklud, presset
- Påføringsrulle, rulleholder
- Malertape
- Blandestav

GriP Safety Coatings AG

Industriestrasse 13
CH-6343 Rotkreuz

Telf. +41 (0)41 726 20 80

Fax +41 (0)41 726 20 81

info@grip-antislip.com

www.grip-antislip.com

- Plastik sikkerhedshandsker

- Påføringsvejledning

Påføringsvejledning

1. Overfladen skal være fri for fedt, snavs og skal være tør. Det er muligt, at en rengøring på forhånd er nødvendig med GriP Intensive Cleaner (overfladen bør ikke behandles med nano-belægning eller anden påføring – da er ingen klæbning mulig).
2. VIGTIGT: Under hele påførings- og tørreprocessen skal overfladen holdes tør. Det bør undgås, at vand eller andre væsker påvirker belægningen, før tørreprocessen er afsluttet.
3. Læg renskluden i GriP AntiSlip® Promoter "P". Påfør Promoter på overfladen. Vent 4 til 5 minutter.
4. Tør overfladen med et stykke ren køkkenrulle, viskestykke eller klud. Friktion skal bemærkes, når overfladen er tør.
5. Overfladekontrol: Tag et stykke tape og påfør det på overfladen. Hvis tapen har god klæbeevne, så fortsæt til trin 6! Hvis tapen let kommer af, skal du gentage trin 2 til 5.
6. Påfør afdækningstape på overfladen. Optape kanterne og eventuelt ekstra linjer inden for området for bedre vandgennemstrømning. Dæk altid fuger med tapen når fliser er større end 10cm, for at forbedre belægningens vedhæftning!
7. Rul et stykke tape med den klæbende side på ydersiden rundt om hånden. Tør overpåføringsrullen for at fjerne eventuelle fnug.
8. Åbn GriP Basecoat "A" og rør rundt med blandestaven til blandingen er helt jævn .
9. Åben hælder "B" og hæld i GriP Basecoat "A". Bland grundigt, indtil begge komponenter er helt blandede. Sørg for at blande materiale fra bunden og siden af koppen. Den blandede belægning skal anvendes straks (indenfor 15 minutter).
10. Hæld indholdet af skålen "A" i polystyrenlåg, der fungerer som en malebakke
11. Sæt rullen på rulleholderen og gennemblød med belægning. Sørg for, at rullen har absorberet belægningen helt. Rul overskydende belægning af i malebakken.
12. Påfør belægningen med rullen inden for det optapede område. Sørg for at belægningen er jævnt fordelt over hele fladen. Start altid midt på den længere side af overfladen og fordel jævnt indad. Fortsæt i tværgående retning uden at påføre tryk.
13. Fjern afdækningstapen umiddelbart efter afslutning af påføringen.
14. Overfladen kan anvendes efter 12 timers tørretid. Mekanisk og kemisk rensning af overfladen er mulig efter fem dage.

Bemærk!

- Ideel stuetemperatur for påføring: 20° celsius uden høj luftfugtighed.
- Påfør ikke i koldt vejr. Temperaturen skal være mindst 16° celsius under påføring og tørring.
- Sluk altid gulvvarme dagen før påføringsprocessen. Gulvvarme skal være slukket under tørreprocessen.
- GriP AntiSlip klæber ikke til nanooverflader og voksede gulve.